

Вопросы по домофону Импульс 40Д-1 и Импульс Д

Послан Roman - 29.06.2012 11:38

Здравствуйте!

Столкнулся с такими ситуациями.

Домофон Импульс 40Д-1

Свист в трубке трубка родная ТА.

Идет свист в трубке но разговаривать можно и дверь открывается.

Не знаю но наверное в большинстве квартир стоят трубки ТКП-05.

Звонил в несколько квартир где стоят трубки ТКП-05 все нормально.

На переплюсовки и к. з. проверил все нормально.

Подскажите в чем может быть проблема.

Да еще подключал за место родной трубки ТА трубку УКП-7 все равно свист.

Домофон Импульс Д (коммутатора нет все на скрутках)

На первом этаже 4 квартиры.

1,2,4, квартиры набираю нажимаю вызов на табло домофона написано OFF.

3 квартиру нажимаю высвечивается как бы в полу скобках цифра 2.

Набирал квартиру 25 звонок раздавался в 3 квартире. (скорее всего переплюсовка пока не разобрался)

Подскажите, что такое OFF и в полу скобках цифра 2.

P.S.

Совсем забыл домофон Импульс Д я его отключал т.к. ремонтировал блок питания.

Заранее благодарю.

=====

Re: Вопросы по домофону Импульс 40Д-1 и Импульс Д

Послан DomofonOFF - 02.07.2012 13:05

Здравствуйте Roman !

Если в трубке стоит свист, но можно разговаривать. Попробуйте покрутить резистор баланс в самой трубке. Через функцию встроенного вольтметра (У вас же Импульс-Д ?) посмотрите что он показывает при вызове в квартиру.

Это очень удобная функция.

Не совсем понятно, что означает "коммутатора нет". Без коммутатора ничего работать не будет.

OFF означает что данный номер вызываемого абонента программно отключен. Вообще флаг стоит, что вызов данного абонента запрещён. Или номер вызываемого абонента находится в не установленной программно адресной зоны. То есть для допустим 100 канального коммутатора установлен размер адресной зоны в 50 абонентов. Минимум 1-я квартира с №1 максимум 50-я квартира с № 50. При автоматическом подключении абонентов у вас получится адресная зона с определённым размером. Если вы вызовете квартиру №65 то высветится OFF.

Точно не помню. Если такое покажет в режиме пользования программным вольтметром то это значит включен компараторный режим отображения. [-2-] означает что трубка снята.

Если это показывает в рабочем режиме, то что-то случилось с данными в еепром или что-то незапрограммировано. Скачайте паспорт на Импульс-Д, не важно какой ОК или ТМ.

Там есть описание этих кодов.

=====

Re: Вопросы по домофону Импульс 40Д-1 и Импульс Д

Послан Roman - 02.07.2012 15:46

Здравствуйте!

По Импульс 40Д-1

Свист я убрал, что интересно сзади панели железный ящик.

Когда открываю крышку свиста в трубке нет, когда закрываю появляется свист.

В общем покрутил винт микрофон вроде свист пропал.

Теперь по Импульс Д.

Коммутатора не стоит там все на скрутках.

Сейчас паспорта у меня нет я у Вас на сайте скачал его для Импульс ДС-ТМ.

Но по памяти в паспорте говорится о коммутаторе что то вроде номера коммутатора и адреса.

И уж очень мудрено написано или я туго понимаю.

Может подскажите хотя бы как подключить абонента кв. 1.

Заранее благодарю.

=====

Re: Вопросы по домофону Импульс 40Д-1 и Импульс Д

Послан DomofonOFF - 02.07.2012 16:09

Есть такой эффект от железа. Там микрофон к схеме усиления подключен сразу. Усилитель широкополосный. На совсем старых системах бывает ладонь близко поднесёшь к микрофону он тоже свистеть начинает. Для этого и есть резистор баланс. Считай что корректировка обратных связей.

Опять не понятно. Дык есть коммутатор на подъезде или его нет. Без коммутатора ничего не вызовешь.

Понятия адрес коммутатора и его номер это одно и тоже. Технически грамотнее говорить адрес.

Но для обывателей придумали слово номер.

Поскольку Импульс может поддерживать, если не ошибаюсь, до 8-ми параллельно подключенных коммутаторов разной ёмкости, то чтобы к ним правильно обращаться нужно знать их адрес. Адрес коммутатора можно запрограммировать через панель специальной функцией. В паспорте всё есть.

Нюанс, коммутаторы нужно программировать по одному, подключая их к панели вызова.

Поэтому когда программируются абоненты, минимум адресной зоны и его максимум, в начале набора нужно указать к какому коммутатору (его номер-адрес) эта зона будет относиться.

Номера-адреса там простые 01,02,03, и т.д.

Если коммутатор один, то его номер будет 01. Хотя можно его запрограммировать хоть 08.

Этот адрес пишется и храниться в микроконтроллере коммутатора.

=====

Re: Вопросы по домофону Импульс 40Д-1 и Импульс Д

Послан Roman - 02.07.2012 17:00

Коммутатора нет меня это тоже удивляет.

Гдето с недкелю назад попался такой же домофон Импульс Д там коммутатор был.

На этом Импульс Д нет все там на скрутках.

Попробую адрес коммутатора набрать 01.

По паспорту почитал ручное подключение к адресу коммутатора.

там написано формат набора функций.

у меня тогда будет так 90 F 1 C 01 F, а дальше идет A ZZ, что дальше писать тоже писать 01, а буква "A"; что означает.

=====

Re: Вопросы по домофону Импульс 40Д-1 и Импульс Д

Послан DomofonOFF - 03.07.2012 11:43

Без коммутатора вызов абонентов невозможен. Может он в другом стояке и в щитке на пару этажей выше.

Без коммутатора может работать только двухпроводная система (аналог Райкмана).

Выпускалась Протоном в таком же корпусе. Называлась она Страж-2Д-02.

А зачем вам ручное программирование ? У вас остро стоит необходимость привязки произвольного номера вызова абонента к конкретной единице и десятку коммутатора ?

=====